


この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はぶんぶく、和鉄ダッチオープンシリーズ専用のリフターです。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

## セット内容

- セット内容
- リフター大×1
- リフター小×1
- 収納ケース×1
- 取扱説明書(本書)×1



**ご使用前に** よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください

**警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

**注意** 取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険、及び物的損害の発生が予測されることを示します。

## 安全上の注意事項

**警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

■リフターを調理中のダッチオープンに取り付けたままにしないでください。本体や取っ手が高温になり火傷の危険があります。

■ダッチオープンは重いので取扱いに注意してください。特に持ち運びの際は周囲に火気を配り、落とさない様に注意してください。

■ダッチオープンに炭を載せたまま移動しないで下さい。火傷や怪我の危険があります。

■使用中、使用後しばらくは本体や取っ手が高温になり、火傷の危険があります。取扱の際はファイヤーサイドグローブ等、難燃性の厚手の手袋をご使用ください。手袋をしていても濡れた手袋や長時間触れていると火傷をする恐れがあります。また、お子様が触れない様、常に注意してください。

**注意** 取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険、及び物的損害の発生が予測されることを示します。

■保管の際は高温多湿な場所を避け、通気性の良い場所に保管してください。

■取っ手部分は竹ですので、火気には近づけないでください。焦げや炎上の原因となります。また、使用することにより変色します。

■ケースは水濡れ、汗などにより他のものへ色移りすることがあります。取扱いには十分ご注意ください。

■ケースは防水仕様ではありません。

■ケースは紫外線、摩擦、水濡れなどにより劣化、退色します。屋外での放置は製品の劣化、退色の原因となりますので、ご注意ください。


■ケースは、難燃素材ではありませんのでリフター大、リフター小は冷ましてから収納してください。また、火気には近づけないでください。

■ケースは洗濯機、乾燥機のご使用はおやめください、生地の色落ち、縮みの原因となります。

## 使用方法

### ■リッドの持ち上げ方

リフター大をリッドの取っ手に引っ掛けます。図の様に、リフターがリッドの取っ手に確実に差し込まれている事を確認し、ゆっくりと持ち上げてください。



断面




#### 注意

リッドを揺らさないように慎重に取り扱ってください。リッドが落下する原因となります。

### ■リッドの立て方(リフターをリッドのスタンドとして使用する場合)

1.リッドを下図のように持ち上げます。


その際、リッドの上面にリフター大の①が当たっていることを確認してください。持ち上げた状態でリッドのみを接地させます。



#### 注意

リッドは高温になりますので、机等の焦げる恐れのある場所には置かないで下さい。

2.リッドが接地している状態からゆっくりと手前に傾け、リフター大の②にリッドの取っ手を噛み合わせてから、リフター大を接地させます。



#### 警告

傾斜地や不安定な場所での使用は転倒などにつながる重大な事故を招く恐れがありますので避けてください。

#### 注意


両手でしっかりと保持しながら行ってください。

#### 注意

リッドは必ずゆっくりと傾け、リッドとリフター大が②の部品で固定されたことを確認してください。

### ■リッド/スキレットの持ち上げ方

リフター大・小を図の様に差し込んでゆっくりと持ち上げます。必ずリフターが確実に差し込まれている事を確認してください。



#### 注意

必ずリフター大・小の2つを同時に使用してください。1つでの使用や偏荷重は、変形や破損の原因となります。

## メンテナンス方法

■ご使用により塗装がはがれます。使用後は水分や汚れを取り除き、さび止めスプレーを使用するなど、さび止めの処理を行ってください。

## 品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社にご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適切な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は、弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は修理できない場合もありますので、予めご了承ください。

- 1.素材の経年劣化による損害など製品の寿命
- 2.改造及び粗雑な取り扱いによる故障
- 3.取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障
- 4.不測の事故による製品の故障
- 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障
- 6.ゴミやさびによる故障
- 7.分解したことによる不具合の発生または破損
- 8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合
- 9.摩擦によるバーンの変化およびそれによる故障
- 10.他社製品との組み合わせによる故障

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。  
**スノーピークユーザーサービス**  
 ☎ 0120-010-660 (9:00~17:00)  
 Email: userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456  
 Tel. 0256-46-5858 Fax. 0256-46-5860  
 www.snowpeak.co.jp

